DR 1054 M

Memo EFIS – Opérations de base

MAJ 23/05/2024



Mettre fin à une NAV en cours

Mettre fin à une NAV en cours

Si une NAV est active vous pouvez voir les infos suivantes à l'écran



Mettre fin à une NAV en cours

Pour y mettre fin,

- 1) aller dans le menu « Action »
- 2) En tournant le bouton « Line Up Down » descendre sur la ligne « Cancel goto xxxx »
- 3) Appuyer sur le bouton« Select »



- 1) aller dans le menu « Nav »
- En tournant le bouton « Line Up Down » descendre sur la ligne « Goto waypoint » ou « Nearest airports »
- 3) Appuyer sur le bouton« Select »







Vous avez ensuite 2 solutions :

- Solution 1 : utiliser les boutons 4 et 5 pour se déplacer d'une ligne à l'autre, d'une page à l'autre puis sélectionner la destination en appuyant sur le bouton 6 « Select »

- Solution 2 : passer par le bouton 7 « search »



- 1) Taper le nom de la destination à l'aide du clavier tactile.
- 2) Valider avec la touche « Select »
- 🔅 Viser plutôt le bas des « touches » tactiles



Les infos suivantes s'affichent alors à l'écran :

- Nom de la destination : LFFR
- ETA : estimation du temps pour y arriver
- Dist : Distance en kilomètres et pas en NM !!!
- BRG : Cap à suivre





Affichage écran « Afficher la Page Nav »

> Objectif : passer de l'écran « principal » à un écran plus adapté à la navigation

Affichage écran « Page Nav »

En cours de navigation,

tourner le bouton 1 pour aller jusque la page No3





Affichage écran « Orienter la carte »

Objectif : passer d'une orientation de la carte vers le nord à une orientation dans la direction de l'avion (et inversement)

Affichage écran « Orienter la carte »

MAP

Aller dans le menu « MAP »



Affichage écran « Orienter la carte »

A l'aide du bouton 1, descendre jusque la ligne « Map Mode » et appuyer sur « select » (bouton 2) pour passer du mode « North up » au mode « GPS track up »

Revenir à l'écran principal à l'aide du bouton 3 « Done »



Affichage écran « Zoomer / Dézoomer la carte »

Affichage écran « Zoomer / Dézoomer la carte »

Etape 1 :

Appuyer sur l'écran quelque part sur la partie carte

Ou

Appuyer 2 fois sur le bouton « ROT »





Affichage écran « retourner à l'écran principal »

Vous êtes perdu dans les affichages ? Vous n'arrivez plus à sortir de l'affichage en cours ? Affichage écran « retourner à l'écran principal»

Appuyez sur le bouton « Done » jusqu'à en sortir.



Affichage écran « retourner à l'écran principal»

Vous avez pressé l'écran au mauvais endroit et vous voulez en sortir ?

Appuyez sur la croix ou sur « Cancel »

N AGGQ, Ontong Java 17645.3km N DGTK, Takoradi 578.5km N DGAA, Kotoka INTL 623.0km N DIAO, Aboisso 704.8km N DIAO, Aboisso 704.8km N DIAP, Abidjan Felix Houphouet Boi 729.1km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DIB, Dabou		All waypo <mark>AOA</mark> SELECT mode		
N DGTK, Takoradi 578.5km N DGAA, Kotoka INTL 623.0km N DXXX, Gnassingbe Eyadema INTL 699.0km N DIAO, Aboisso 704.8km N DIAP, Abidjan Felix Houphouet Boi 729.1km N FPST, Sao Tome INTL 746.9km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DIBB, Cadjehoun 754.2km N DIDB, Dabou 769.1km N DIBB, Dabou 769.1km N	N AGGQ,	Ontong Java	17645.3km →	
N DGAA, Kotoka INTL 623.0km N DXXX, Gnassingbe Eyadema INTL 699.0km N DIAO, Aboisso 704.8km N DIAP, Abidjan Felix Houphouet Boi 729.1km N FPST, Sao Tome INTL 746.9km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DIMM, Murtala Muhammed 818.2km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km N DOWN Page Page Select Cancel 1	N DGTK,	Takoradi	578.5km ^소	
N DXXX, Gnassingbe Eyadema INTL 699.0km N DIAO, Aboisso 704.8km N DIAP, Abidjan Felix Houphouet Boi 729.1km N FPST, Sao Tome INTL 746.9km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DINMM, Murtala Muhammed 818.2km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km N DINMM, Murtala State of the search Filter Cancel UP Down Page Page Select Search Filter Cancel	N DGAA,	Kotoka INTL	623.0km [↑]	
N DIAO, Aboisso 704.8km N DIAP, Abidjan Felix Houphouet Boi 729.1km N FPST, Sao Tome INTL 746.9km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DIDB,	N DXXX,	Gnassingbe Eyadema INTL	699.0km [≁]	
N DIAP, Abidjan Felix Houphouet Boi 729.1km N FPST, Sao Tome INTL 746.9km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DIDB, Dabou 769.1km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km Pitter Types Search 10.0 UP Down Page Page Select Search Filter Cancel 10	N DIAO,	Aboisso	704.8km ^ㅈ	
N FPST, Sao Tome INTL 746.9km N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km Pick from Filter Types Search Filter Cancel UP Down Page Page Select Search Filter Cancel	N DIAP,	Abidjan Felix Houphouet Bo	i 729.1km ^r	130
N DBBB, Cadjehoun 754.2km N DGSI, Kumasi 766.6km N DIDB, Dabou 769.1km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km Pitek from Highplan Filter Types Search 10.0 UP Dowr Page Page Select Search Filter Cancel 1	N FPST,	Sao Tome INTL	746.9km [→]	
N DGSI, Kumasi N DIDB, Dabou N DIDB, Dabou N DNMM, Murtala Muhammed 188.2km Pick from Hiter Types Search UP Down Page Down Page Down Select 100 000 00 00 00 00 00 00 00	N DBBB,	Cadjehoun	754.2km 7	TH PH TACH 0000:00
N DIDB, Dabou 769.1km N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km Pick from Hiter Types Search 1 0.0 UP Down Page Page Select Search Filter Cancel 1	N DGSI,	Kumasi	766.6km个	MAINT 0000:00
N DNMM, Murtala Muhammed 818.2km [*] Pick from flightplan Filter Types Search UP Down Page Page Down Select Search Filter Cancel 1	N DIDB,	Dabou	769.1km [∧]	
Pick from Pick from Image: Calc 10.0	N DNMM,	Murtala Muhammed	818.2km プ	
Filter Types Search I Débit Press 200 UP Down Page Page Select Search Filter Cancel 1 UP Down Page Down Select Search Filter Cancel		Pick from flightplan		Calc 10.0
UP Down Page Page Select Search Filter Cancel	J	Filter Types 📀 Search	X1	Débit Press 200
	UP	Down Page Page Up Down	Select	Search Filter Cancel
			1 1	

Affichage écran « Régler la pinnule de cap»

Affichage écran « régler la pinnule de cap »

Pour régler la pinnule de cap (point 2), tourner le bouton « Head » (point 1)



Affichage écran « Régler de l'altimètre»

Affichage écran « Régler l'altimètre»

Pour régler l'altimètre (la pression atmosphérique), tourner le bouton « Baro » (point 1)

Ne pas confondre le réglage de l'altimètre
(pression atmosphérique) exécuté avec le bouton
« Baro » et le réglage de la pinnule de l'altimètre



Affichage écran « régler la pinnule de

l'altimètre»

Pour régler la pinnule de l'altimètre, le petit repère jaune (Point 2), tourner le bouton « Alt » (point 1)



